Manual del Usuario

Estación Base WIFI para Bombillas de LEDs

1. Control mediante WIFI Directo

1.1 Descargar e instalar la App mediante las etiquetas QR, o buscando “Marlight” en iTunes o Google Market.

1.2 Conectar la Estación Base a su ordenador mediante el cable USB, o directamente a la red con un adaptador (DC5V 500mA) opcional.

1.3 Conectar el iPhone, iPad o Smartphone Android a la Estación Base WIFI. El nombre de la red por defecto es “wifi-socket”.








20:07
Configuración de conexiones
Modo avión
Inhabilitar todas las conexiones inalámbricas
Wi-Fi
Conectada a Belkin.5958
Configuración de Wi-Fi
Configurar y administrar puntos de acceso inalámbricos
Configuración de Wi-Fi Direct
Haga una conexión directamente con dispositivos Wi-Fi sin ningún Punto de Acceso.
Bluetooth
Activar Bluetooth
Ajustes de Bluetooth
Administrar conexiones, establecer el nombre del dispositivo y la visibilidad



1.4 Abrir la App y le aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Seleccionar ✓ para guardar.

¡Ya está listo para sincronizar y controlar sus bombillas!

2. Control mediante su red WIFI doméstica

El control mediante su red doméstica WIFI tiene las ventajas de poder estar utilizando internet mientras que controle sus bombillas.

Además, puede agrupar y controlar a distancia la iluminación en diferentes estancias de la casa. Para aprovechar esta función al máximo, es necesario disponer de una Estación Base WIFI en cada estancia.

2.1 Pulsar durante 10 segundos el botón “RST” en su Estación Base WIFI hasta que empiece a parpadear el LED azul “SYS”. Así reestablecemos los ajustes de origen.

2.2 En su iPhone o Android, conectar a la red “wifi-socket” como en el paso 1.3 anterior.

2.3 En su iPhone o Android, abra el explorador y vaya ir al sitio (URL) 192.168.1.100.

El usuario por defecto es “admin” y el password “000000”.

Rellene los campos con los datos de su red como se indica a continuación y guardar.



Nota: Esta información se puede encontrar en la documentación de su enrutador WIFI.

2.4 Seleccionar “System” y después “Restart System” durante 10 segundos. La luz azul en su Estación Base WIFI primero se apagará y se volverá a encender para indicar que el sistema ha sido actualizado con éxito.

2.5 Abrir la App y seleccionar . Introducir un nombre de usuario y dirección IP (la misma que acabamos de introducir en el paso 2.3.)

Seleccionar para guardar.



¡Ya está listo para sincronizar y controlar sus bombillas a través de su red WIFI doméstica!

Para controlar las bombillas en estancias diferentes, será necesario repetir estos pasos para cada Estación Base WIFI, simplemente variando la dirección IP asignada. Por ejemplo:

- Dormitorio 192.168.0.100
- Salón 192.168.0.110
- Cocina 192.168.0.120

3. Utilización de la App

3.1 Sincronización

Elija la bombilla que desea sincronizar y enciéndala. Antes de 3 segundos pulsar , en el primer grupo que está sincronizando. La bombilla parpadeará 3 veces en color verde.

¡Ya está sincronizada la primera bombilla! Puede seguir sincronizando mas bombillas de la misma manera.

3.2 Asignar una Bombilla a un Grupo



Puede agrupar sus bombillas en cuatro grupos diferentes, siguiendo los mismos pasos del punto 3.1 eligiendo el grupo al que quiere que pertenezca cada una.

3.3 Desasignar una Bombilla de un Grupo

Para desasignar una bombilla de un grupo solo es preciso asignarla a uno nuevo. Ya no estará asignada al grupo inicial.

Una vez sincronizadas y asignadas sus bombillas puede empezar a disfrutar de todas las funciones de la App.

Pantalla Luz Blanca

Pantalla RGB



Pantalla Funciones

Modo “Noche”. Luz blanco cálido (2700K) a un 2% de la máxima intensidad.

Modo “Reunión”. Luz blanco frío (6000K) a máxima intensidad.

Modo “Lectura”. Luz blanco frío (6000K) a máxima intensidad.

Modos luz:

1. Blanco Cálido
2. Rojo
3. Verde
4. Amarillo
5. Azul
6. Rosa
7. Azul Pálido
8. Blanco (RGB mezclado)
9. Cambia libremente entre todos los colores

Modo “Reloj”. Pulsar el botón durante 3 segundos. Aparecerá la siguiente pantalla:



En “Timer On” introducir la hora de encendido, y en “Timer Off” la hora de apagado. Luego “OK”.

Elegir el grupo que desea controlar y pulsar “Timer”. Las lámparas parpadearán una vez en color verde.

¡Ya está establecido el reloj!

Para cancelar el reloj, pulsar el botón “Timer durante 3 segundos y poner “Timer On” y “Timer Off” a cero. Luego “OK”



Modo “Despertador”. Pulsar el botón durante 3 segundos. Aparecerá la siguiente pantalla:



Introducir la hora deseada, luego “OK”

Elegir el grupo que desea controlar y pulsar “Alarm”. Las lámparas parpadearán una vez en color verde.

¡Ya está establecido el despertador!

Para cancelar el despertador, pulsar el botón “Alarm” durante 3 segundos y poner la hora a cero. Luego “OK”



Modo “Dormir”. Pulsar el botón “Sleep” y la bombilla parpadeará una vez en color verde. Luego la luz se apagará lentamente durante 20 minutos.

Modo “Tiempo Libre”. Pulsar el botón durante 3 segundos. Aparecerá la siguiente pantalla:



Elegir el color que le gusta y pulsar “OK”.